
SISTEMA DE DOMÓTICA DE RONI HERNÁNDEZ

Mi proyecto consistirá en un pequeño sistema de domótica el cual estará administrado por una interfaz gráfica de escritorio que estará ejecutando una Rasberry pi, este sistema de domótica deberá ser capaz de hacer lo siguiente:

• Controlar el prendido y el apagado de un foco RGB, asi como el color al que este prende entre una variedad de 7 posibles colores (blanco, verde, amarillo, rojo, magenta, azul, cian), controlar el prendido y el apagado de un ventilador, avisar al usuario cuando se detecte un incendio, permitir la programación de alarmas y ofrecer un sistema de administración de deberes.

1. EXPLICACIÓN DEL SOFWARE DEL PROYECTO

A continuación, se adjuntará una imagen de cómo se deberá ver el sistema de domótica y una breve explicación de cada apartado de ella:



Explicado lo anterior ahora proseguiré a explicar de una forma más detallada cada función de lo que deberá hacer el sistema de domótica:

1. PRENDIDO MANUAL Y AUTOMÁTICO DE LOS OBJETOS: LEDRGB Y VENTILADOR

El usuario deberá escoger con que modalidad desea administrar el prendido u apagado de los objetos (ventilador y led RGB), eso significa que ambas modalidades no podrán funcionar al mismo tiempo, es decir:

• Si se elige controlar el prendido y apagado de los objetos de forma automática no se podrán controlar de forma manual, por el contrario, si se elige controlar el prendido y apagado de forma manual no se podrán controlar de forma automática

Es importante mencionar que la GUI deberá ofrecer una manera sencilla de cambiar de control automático a control manual y viceversa

Modalidad de prendido de los objetos	Imágenes		
Manual En esta modalidad la GUI deberá desbloquear a las barras deslizadoras para que el usuario pueda manipularlas con el fin de prender o apagar el objeto que quiera.	Control Manual Automatico		
Automática En esta modalidad la GUI deberá bloquear a las barras deslizadoras para que el usuario no pueda manipularlas, ya que los objetos solo podrán ser prendidos de forma automática.	Control Manual Automatico		

¿Cómo funciona exactamente cada modalidad?

Dispositivo	Tipo de encendido y apagado			
	AUTOMATICO	MANUAL	ILUSTRACIÓNES DE MANIPULACION MANUAL	
LED RGB	Si se detecta un aplauso o un sonido similar, entonces se deberá prender el LED RGB si se encontraba apagado, o se deberá apagar si se encontraba prendido.	Atreves de una barra deslizante que se encontrará inmersa en la GUI, el usuario podrá apagar o prender el objeto (led RGB o ventilador): Si desliza la barra a la izquierda se deberá apagar al objeto. Si desliza la barra a la derecha se deberá prender al objeto.		
VENTILADOR	Si se detecta una temperatura mayor o igual a la que el usuario estableció se deberá prender el ventilador, en caso contrario se apagará. Mas adelante se explicará cómo se deberá modificar la temperatura a la cual prenda el ventilador		Foco apagado de forma manual 100.0 [°C] Ventilador apagado de forma manual	Foco prendido de forma manual 100.0 [°C] Ventilador prendido de forma manual

2. CAMBIANDO EL COLOR DEL LED

El sistema deberá permitir al usuario poder cambiar el color con el que prende el led RGB entre una variedad de 7 posibles colores (blanco, verde, amarillo, rojo, magenta, azul, cian) a partir de los siguientes pasos:




1. Dar clic izquierdo sobre el botón con forma de cuadro con esquinas curveadas 2. Al hacer lo anterior se deberá desplegar una barra con los colores a los que el led RGB deberá poder cambiar, se deberá dar clic izquierdo sobre el color que se desee. **3.** Al dar clic sobre el color deseado, el menú de colores se cerrará, y se deberá poder ver que el botón con forma de cuadro con esquinas curveadas cambio al color que se escogió, esto significara que el cambio de color se efectuó con éxito.


Observaciones:

- Si se cambia el color del led RGB mientras este se encuentra apagado, no se deberá visualizar el cambio de color hasta que el led RGB se prenda, es decir si se efectuará el cambio de color del led RGB pero como se encuentra apagado, no se podrá apreciar dicho cambio.
- Si se cambia el color del led RGB mientras este esté prendido, se deberá poder apreciar el cambio de color casi de una manera instantánea.


3. ESTABLECIENDO LA TEMPERATURA A LA CUAL PRENDERA EL VENTILADOR.

Si se escoge prender o apagar el ventilador de forma automática la GUI del sistema de domótica le deberá permitir al usuario establecer la temperatura a la cual desea que se prenda el ventilador, para escoger dicha temperatura el usuario deberá hacer lo siguiente:









1. Dar clic izquierdo sobre el botón con forma de rectángulo con esquinas curveadas. 2. Se desplegará una ventana emergente en donde se deberá ingresar la temperatura a la cual se desea que se prenda el ventilador, una vez escrita dicha temperatura se deberá dar clic izquierdo sobre el botón guardar.

3. Una vez realizado el paso número 2 se deberá ver que la ventana se cerrera, y el botón con forma de rectángulo con esquinas curveadas cambiara a la temperatura que se escogió.

Para este ejemplo:


- Si el sistema está en modo automático y detectara que la temperatura es mayor o igual a 25[°C] y el ventilador se encuentra apagado entonces: el sistema deberá prender el ventilador.
- Si el sistema está en modo automático y detectara que la temperatura es menor a 25 [°C] y el ventilador se encuentra prendido entonces: el sistema deberá apagar el ventilador.

3. MOSTRANDO LA HORA, EL DÍA Y LA TEMPERATURA

El sistema deberá mostrar al usuario:

- La fecha en la cual se encuentra (nombre del día, numero de día, nombre del mes, año)
- La hora en la cual se encuentra (hora, minuto, AM/PM)
- La temperatura actual a la que se encuentra. Es importante mencionar que cada vez que el sistema detecte una variación de temperatura de +- 0.3 [°C] se deberá mostrar dicho cambio en la GUI


A continuación, se adjuntará la imagen de cómo se deberán mostrar los datos descritos anteriormente:



4. SISTEMA DE NOTAS


dicho deber

La GUI deberá permitir al usuario agregar deberes con la finalidad de que cada que vez que termine un deber, el usuario pueda eliminarlo de la lista de deberes y sentir esa satisfacción personal de cumplir sus deberes, a continuación, se adjuntan los pasos que se deberán seguir para agregar y eliminar deberes:



Es importante mencionar que el sistema de domótica debe permitir modificar tanto el tamaño y posición de los deberes, a continuación, se

programa que dicho deber ha sido realizado.




5. SISTEMA DE ALARMAS


El sistema de alarmas deberá permitir al usuario agendar sus alarmas tal y como lo hace un teléfono celular, es decir permitirá al usuario:

- Asignar un nombre a la alarma
- Escoger la canción que tocará la alarma al ejecutarse entre una lista de canciones que ofrecerá la GUI de forma default o canciones que el usuario puede importar desde su administrador de archivos.
- Escoger la hora y el día o los días en las cuales la alarma debe sonar
- Crear como máximo un numero de 50 alarmas
- Editar alarmas que ya fueron creadas.
- Eliminar alarmas que ya fueron creadas.
- Desactivar o activar una o varias alarmas.


A continuación, se proseguirá a explicar cómo se deberá poder crear una alarma:




5.1 EXPLICACIÓN DEL CUADRO DE LA VENTANA QUE SE ABRIRÁ CUANDO SE DESEE CREAR O EDITAR UNA ALARMA:



5.1.1 Explicación más detallada sobre como elegir un sonido de alarma










4.Finalmente dicha canción ya no deberá aparecer en la lista de reproducción, lo cual significara que fue exitosamente eliminada


Si se elimina una canción que era la canción de una u otras alarmas, se preguntara antes de ser eliminada, y si se confirma la eliminación las alarmas que tenían esa canción como sonido de alarma ahora no deberán tener sonido de alarma hasta que se les asigne uno nuevamente, en la imagen de derecha se mostrara un ejemplo de que deberá pasar si se desea eliminar una canción que ya fue escogida como sonido de alarma de otras alarmas



Se puede apreciar como el cuadro de dialogo explica que es lo que pasaría si se eliminara una canción que ya fue definida como sonido de alarma de otras alarmas.

5.2 UNA VEZ YA EXPLICADA LA VENTANA QUE SE ABRE CUANDO SE DESEA CREAR UNA ALARMA SE PROSEGUIRÁ A DAR UN EJEMPLO DE CÓMO SE DEBERÁ PODER CREAR UNA ALARMA PASO A PASO.

5.2.1 Asignándole un nombre a la alarma asi como el asunto, los días que deberá sonar y la hora a la que sonará:



5.2.2 Escogiendo la canción que se tocara cuando la alarma se active:



5.2.3 Finalmente, ya que se hizo todo lo anterior lo único que faltara es dar clic izquierdo sobre el botón cuyo nombre es 'GUARDAR'




Una vez hecho lo anterior se podrá observar que la alarma fue creada con éxito si aparece en la siguiente parte de la GUI como la siguiente imagen



Es importante resaltar que los datos claves que se mostrarán de las alarmas creadas serán los siguientes: Barra deslizadora que permitirá activar o Notas Alarmas desactivar la alarma Hora a la que suena la alarma Botón que permitirá editar a la alarma Botón que permitirá 04:45 A.M. eliminar a la alarma Nombre de la alarma horaEscuela: unes,martes,miercoles,jueves,viernes Días que sonara la alarma.


5.3 ¿QUÉ PASA SI SE CREA OTRA ALARMA?


Si se crea más de una alarma y ya no alcanza el espacio para ser mostradas todas las alarmas, se deberá aparecer una barra lateral a la derecha que permita visualizar todas las alarmas creadas y asi el espacio no sea un problema, por ejemplo:



5.4 ¿CÓMO SE DEBERÁ PODER EDITAR UNA ALARMA?


Si se deseara editar una alarma, se debera dar clic izquierdo sobre el icono del lápiz que se encuentra en su esquina superior derecha, por ejemplo: si se desea editar la alarma 'empezarCocinar' se deberá hacer lo siguiente:






1. Dar clic sobre el lápiz que se encuentra en la esquina superior derecha de la alarma que queremos editar

2. Despues de hacer el paso uno, automáticamente se deberá desplegar la ventana que permite crear alarmas, pero ahora con los valores de la alarma que se desea editar




3. Si se desea editar algo se deberá poder hacerlo libremente y en caso de hacerlo para que se guarden los nuevos cambios deberá darse clic en guardar cambios ya que de lo contrario no se guardarían los cambios realizados para este ejemplo solo se cambió la hora a la que suena, de: 2:00 pm por la hora de 3:00 pm




5.4 ¿CÓMO SE DEBERÁ ELIMINAR UNA ALARMA?

Si se deseara eliminar una alarma, se deberá dar clic izquierdo sobre el icono del tache que se encuentra en su esquina superior derecha, por ejemplo: si se deseara eliminar la alarma 'empezarCocinar' se deberá hacer lo siguiente:





1. Dar clic sobre el tache que se encuentra en la esquina superior derecha de la alarma a eliminar





última vez si en realidad se desea eliminar dicha alarma, se deberá dar clic izquierdo sobre la opción 'Si' **4.**Finalmente se podrá apreciar claramente que la alarma **'empezarConcinar'** ya no se encontrara en el lugar donde se muestran las alarmas, lo cual significa

que ha sido eliminada exitosamente.

2. Al hacer el paso uno, automáticamente se deberá

desplegar un cuadro emergente que preguntará por

5.5 ¿CÓMO DESACTIVAR UNA ALARMA?

Si se deseara desactivar una alarma para que no suene sin necesidad de eliminarla, se deberá deslizar la barra deslizadora que se encuentra en su esquina superior derecha







1. Alarma activada será cuando la barra deslizadora se encuentra deslizada hacia la parte lateral derecha

2. Alarma desactivada será cuando su barra deslizadora se encentre deslizada hacia la parte lateral izquierda

5.6 ¿QUÉ PASARA CUANDO SEA LA HORA DE SONAR DE UNA ALARMA?

Se mostrará un cuadro emergente con únicamente dos datos de la alarma que esta sonando: la hora a la que debe sonar y el nombre de la alarma.





6. DETECTOR DE INCENDIOS

El sistema de domótica deberá estar siempre al pendiente de la aparición de fuego y si detecta alguna flama esta le deberá alertar al usuario a través de la GUI por medio de un sonido y un mensaje emergente.

A continuación, se adjuntará una captura de pantalla de cómo se deberá ver el mensaje de fuego detectado.

Es importante mencionar que cuando se detecta fuego:

- Se bloquea el control automático y manual de los objetos
- \circ No se podrá hacer nada en la GUI
- Si una alarma tiene que sonar no sonara ya que la prioridad es alertar al usuario de la presencia del fuego.



7. DATOS DEL PROGRAMADOR

El sistema de domótica ofrecerá un apartado en donde el usuario pueda ver los contactos del programador asi como el repositorio de todo proyecto, lo único que se tendrá que hacer es dar clic izquierdo sobre el icono con signo de exclamación e inmediatamente se desplegara una ventana con dichos datos:

